

STŘÍDAVÝ VOLTMETR 32

JAKO USMĚRŇOVAČE
UŽÍT NĚKTERÉ
Z ELEKTRONEK,

AZ 1,
AZ 4,
AZ 11,
AZ 12,

KTEROU ZASUNEME
DO PŘÍSLUŠNÉ OBJÍMKY
V PANELU

LEVÝ PŘEPINAČ JE
V POLOZE „Ia“
PRAVÝ PŘEPINAČ
V POLOZE „VLÁKNO“

KOLÍK VYSUNOUT →

$V_f = 4 V$

NAPĚTÍ PŘIPOJIT MEZISVORKY

„K“ a „15 V“ ... rozsah
„K“ a „100 V“ ... rozsah

