

**ZKRATY
ELEKTRONKY
S VÍCE
ELEKTRO-
DAMI**

**SHORTS IN
THE MULTI-
ELECTRODE
TUBE**

Kolík zasunout postupně a při každém zasunutí přepínat pravým přepínačem

Plug in successively, and at each plugging switch over by the right switch

K ZJIŠŤOVÁNÍ ZKRATŮ MEZI ELEKTRODAMI NUTNO POUŽÍT POSTUPNĚ KARET ČÍS. 21, 22 A 23.

FOR DETERMINING OF SHORTS BETWEEN ELECTRODES CARDS NOS. 21, 22 AND 23 ARE SUCCESSIVELY TO BE USED.

PŘEPÍNAČ LEVÝ JE V POLOZE „ZKRATY“.

PRAVÝ PŘEPÍNAČ V POLOZE DRUHÉ AŽ PÁTÉ.

PROPOJENÍ JE URČENO ZPĚTNOU VÝCHYLKOU MĚŘIDLA DO ČERVENÉHO POLE.

THE LEFT SWITCH IS IN THE POSITION „SHORTS“.

THE RIGHT SWITCH IN THE POSITION 2ND-5TH.

THE THROUGH CONNECTION IS DETERMINED BY A BACK DEFLECTION OF THE METER INTO THE RED FIELD.

PODROBNÝ POPIS JE V NÁVODU

FOR DETAILED DESCRIPTION SEE THE SPECIFICATIONS

