

3

6Z31

304

6X4

KOLÍK ZASOUVAT  
POSTUPNĚ



NEMĚŘIT V POLOZE  
„S“ A „VAKUUM“

$E_a = 20 \text{ V}$

$V_f = 6,3 \text{ V}$

$I = 150 \text{ mA}$

DIODY

150 mA

