

3

12 TA 31

✉

POSTUP ZKOUŠENÍ:

1. Provést zkoušku zkratů pravým knoflíkem. Měřidlo ukazuje pouze zkraty.

2. Po zkoušení zkratů propojit zdířky G_1 a A_1 káblíkem a vysunout označený kolík.

3. Přepnout levý přepinač do polohy I_a , stabilisátor je dobrý, když oranžově září.

Kolík vysunout →