

* R125, R225 SE URČÍ PŘI NASTAVOVÁNÍ OBVODU VE VÝROBĚ

